


ロボットハンドHMLタイプ取扱説明書

この度は、ロボットハンドHMLタイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お客様に安心してお使いいただくために、本取扱説明書を必ずお読みください。また、本書は大切に保管していただきますようお願い申し上げます。



1. 真空パッドの取付けについて

下記のHML組付図に従い、真空パッドの取付け及び調整を行ってください。



2. 取扱注意事項

本製品は可搬質量6kg以下のロボットを対象としています。
重心が偏芯した吸着搬送に使用の場合は、実機にて評価してください。



※) その他詳細につきましては、右記までお問い合わせください。