

チューブカッタ(TC-21)使用方法

※)使用方法をご確認の上、正しくお使いください。

⚠ 警告

※)刃先へ触れないでください。ケガをする恐れがあります。

※)固定ネジが緩まないよう、確実に締めてください。固定ネジが緩むと山形刃が脱落し、ケガをする恐れがあります。

⚠ 注意



※)使用しない時は、本体をロックした状態で保管してください。

振動、衝撃などによりロックが解除する恐れがあるため、ポケットなどに入れての携帯はしないでください。

※)当社のチューブ専用です。電線、鋼管などには使用しないでください。

使用方法

使用向き




- ① スライドロックを“OPEN”側にスライドし、ロックを解除してください。


切断可能チューブサイズ

φ3mm～φ16mm

φ1/8in～φ5/8in




- ② チューブガイドにチューブを置いた状態を目視確認し、本体のくぼみを親指(▼印部)と人差し指(▲印部)で握り、チューブを切断してください。



- ③ 使用後は、本体を閉じた状態でスライドロックを“LOCK”側にスライドし、ロックしてください。

山形刃交換手順


用意する物



チューブカッタ用替え刃(TC-C)



ドライバ(M2ネジ用)




① OPEN状態にて固定ネジ2箇所を緩めます。




刃先注意

六角穴部



② 山形刃の六角穴部分を掴み、取外します。




刃先が2箇所あるので、
回転させれば新しい刃
として使用できます。

③ 山形刃の位置を180°回転させ変更します。




刃先注意

刃を入れる溝



④ 山形刃の六角穴部分を掴み、溝へ取付けます。

取付
完了



⑤ 固定ネジを刃のぐらつきがなくなるまで
締付けます。(締付トルク: 0.2 ~ 0.24N・m)